

BRACKET E-6

SABOTAGESENSOR (1 SCHALTER NO/NC, LÄNGE DER LEITUNGEN 50 CM)

BRACKET E-6 ist Teil des Distanzhalters **BRACKET** E zur Wandund Deckenmontage.

Der Sensor wird an zwei Stellen des Halters BRACKET E montiert: am Boden BRACKET E-4 (GY) und am Einsatz BRACKET E-2A (GY) oder an der Kugelkopfhalterung BRACKET E-5 (GY).



