

ANT-868

ANTENNE UTILISÉE POUR MODULES SANS FIL ABAX

L'antenne ANT-868 est destinée à fonctionner avec les modules du système sans fil ABAX. Elle est fournie p. ex. comme l'équipement de la centrale d'alarme **INTEGRA 128-WRL**. Elle est munie d'un connecteur SMA standard grâce à quoi elle peut être aussi utilisée dans d'autres appareils équipés d'un tel connecteur fonctionnant à une fréquence de 868 MHz.

L'antenne se caractérise par de petites dimensions : longueur 130 mm et diamètre 10,5 mm. ANT-868 peut être installée dans les boitiers en matière plastique SATEL ayant un lieu spécial pour le montage de ces appareils.

 antenne utilisée pour modules sans fil ABAX (ACX–201, INTEGRA 128–WRL)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	868 MHz MHz
Temperatures de fonctionnement	-10+75°C
Connecteur	RPSMA
Impédance	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Pertes de réflexion pour 868 MHz	-24.2 dB