

TESTER INDIGO

TESTER PER LA REGOLAZIONE ACUSTICA DEI RILEVATORI ROTTURA VETRO

L'INDIGO TESTER è utilizzato per controllare le prestazioni dei rilevatori di rottura vetri. Durante il test, emette un suono molto rumoroso che ha lo scopo di simulare la rottura del vetro. Ci sono tre tipi di segnali tra cui scegliere: per vetro temperato, regolare e laminato. Si consiglia di utilizzare il tester prima dell'installazione finale del rilevatore perchè consente di scegliere il luogo che garantisce il raggio ottimale per il rilevatore. Per proteggere l'udito della persona che utilizza il tester, è dotato di un dispositivo di sicurezza per evitare l'accensione accidentale. Il tester ha un LED che indica il livello di batteria scarica, così da poter sostituire le batterie.

- dispositivo di regolazione e prova per rivelatori INDIGO
- simulazione della rottura di lastre di vetro, laminato e temperato che ne permette la regolazione di precisione
- consente una regolazione precisa del rilevatore per una particolare posizione di installazione
- alimentazione con batteria alcalina 6LR61



SCHEMA TECNICA

Peso	110 g
Batteria	9 V 6LR61

