

BTM-KNX

PORT MAGISTRALNY DO SYSTEMU KNX

Port magistralny do systemu KNX, niezbędny w celu połączenia modułu **INT-KNX** z magistralą KNX.

