

## **WZ-400**

## АДРЕСНЫЙ ИНДИКАТОР СРАБАТЫВАНИЯ

Индикатор WZ–400 горением светодиодов сообщает о выбранных событиях в системе пожарной сигнализации. Эти события могут относиться к:

- отдельному извещателю / отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов:
  - извещатель / модуль сообщает о тревоге
  - ∘ извещатель / модуль неисправен
  - ∘ извещатель / модуль заблокирован
- 30HЫ
  - ∘ тревога в зоне
  - неисправность устройства зоны
  - блокировка устройства зоны
- группы
  - запуск оповещателей группы
  - неисправность устройства группы
  - блокировка устройства группы

Индикатор предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP**—402.

- оптическая сигнализация с помощью светодиодов
- прибор управляет сигнализацией:
  - возможность привязать индикатор к отдельному извещателю, отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов, зоне или группе
  - выбор сигнализируемых событий
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации



## ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	84 x 84 x 30 mm
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	56 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Потребление тока в дежурном режиме	200 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	1,4 mA
Напряжение питания	1826
Сигнализация событий (пожарная тревога)	świecenie ciągłe
Сигнализация событий (блокировка)	wolne miganie (0,91 Гц)
Сигнализация событий (неисправность)	szybkie miganie (3,65 Гц)

