GPRS-A Lite

MÓDULO DE CONTROL UNIVERSAL

El GPRS–A Lite es un módulo de control universal que puede funcionar como un dispositivo autónomo, formar parte del sistema de alarma de intrusión, o bien, del sistema de automatización. Está dotado del módulo celular compatible con las redes celulares de 2G y 4G.

El módulo GPRS–A Lite dispone de 4 entradas digitales (NA/NC) y una entrada para supervisar la alimentación AC. Además, la placa electrónica dispone de 4 salidas programables de tipo OC.

El módulo GPRS–A Lite sirve para la notificación de eventos en caso de funcionar con cualquier central de alarma. Para ello, hay que conectar el módulo GPRS–A Lite con el marcador de la central de alarma o con sus salidas convenientemente configuradas. El módulo puede enviar notificaciones a un máximo de 8 usuarios, mediante SMS o a través del servicio CLIP. Las salidas del módulo pueden ser controladas remotamente por medio de SMS, servicio CLIP o el programa de configuración GX Soft.

El módulo puede programarse y configurarse a través de un ordenador con el programa GX Soft instalado. El ordenador puede comunicarse con el módulo localmente, por medio del puerto USB (Micro–B) o remotamente, con el uso de la transmisión de datos por red celular*. La actualización remota del dispositivo (de su firmware) es posible gracias a la compatibilidad del módulo GPRS–A Lite con el servidor de actualización UpServ.

- notificación de eventos: SMS / LTE*.
- conversión y retransmisión de códigos de eventos recibidos de otros dispositivos (simulación de una central receptora de alarmas telefónica)
- envío de notificaciones a un máximo de 8 números de teléfono
- mensajería: SMS / CLIP
- control remoto de salidas o desactivación de entradas por medio de SMS / GX Soft / CLIP (hasta 10.000 números; sólo control de salidas)
- 4 entradas programables (NA, NC)
- entrada de control de la alimentación AC
- 4 salidas programables (de tipo OC)
- opción de comprobación del saldo de la cuenta de prepago y notificación si la cantidad de fondos descienda por debajo del nivel mínimo
- configuración de los ajustes del módulo
    - localmente: ordenador con el programa GX Soft instalado, conectado al puerto USB (Micro–B) del módulo
    - remotamente: un ordenador con el programa GX Soft instalado, conectado al módulo mediante transmisión de datos por red celular*.
- capacidad de actualización remota del firmware
- alimentación: 12 V CC

* transmisión de datos con el uso de la tecnología LTE//EDGE/GPRS; en función de la capacidad de la red celular

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.