

INT-PP

ZÓNOVÝ A VÝSTUPOVÝ EXPANDÉR

Modul je určený pro zabezpečovací ústředny **INTEGRA** a **INTEGRA Plus** a dveřní přístupovou jednotku **ACCO-NT**. Zařízení nahrazuje modul CA-64 PP. **INT-PP** umožňuje rozšíření systému o 8 drátových zón a 8 programovatelných výstupů relé a OC. Dodatečný vstup pro tamper usnadňuje zjištění neoprávněného otevření krytu, ve kterém se modul nachází.

- podpora zakončení zón
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (pouze zabezpečovací ústředny)
 - 3EOL (pouze pro INTEGRA Plus)
- podpora roletových a vibračních detektorů (pouze zabezpečovací ústředny)
- rozšíření systému o 8 zón
- rozšíření systému o 8 výstupů
 - 4 reléové výstupy
 - 4 nízko zatížitelné OC
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|-----------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 35 mA |
| Max. proudová spotřeba | 150 mA |
| Hmotnost | 80 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Proudový odběr s aktivním relé | 16 mA |
| Rozměry | 140 x 68 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (bez zdroje) | Stupeň 3 |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131 (s zdrojem APS-412) | Stupeň 2 |
| Výstupy typu OC | 50 mA / 12 V DC |
| Reléové výstupy (odporová zátěž) | 2 A / 24 V DC |
| Stupeň zabezpečení podle normy EN 50131 (s napájecím zdrojem APS-612) | Stupeň 3 |
| Výstup +12 V | 2,5 A / 12 V DC |