

## **BRACKET E-2A**

## EINSATZ ZUR BEFESTIGUNG DER VORHANGMELDER AGATE/AOCD-260

BRACKET E-2A ist Teil des Distanzhalters **BRACKET E** zur Wandund Deckenmontage.

Der Einsatz ermöglicht die Montage von Meldern **AGATE/ AOCD–260** wie folgt:

- flache Montage
- am Halter BRACKET A / BRACKET B.

Am Einsatz kann auch der Befestigungsfuß **BRACKET A** / **BRACKET B** samt anderen, kompatiblen Meldern von SATEL (für Innenanwendungen) befestigt werden.

Der Einsatz wird am Hauptteil BRACKET E-1 (GY) befestigt.

Auf dem BRACKET E-2A wird der Sabotagesensor **BRACKET E-6** montiert



