

INT-RS Plus

INTERFACE ZUR INTEGRATION DER SYSTEME

Das Modul INT-RS Plus erlaubt, die Alarmsysteme INTEGRA, INTEGRA Plus und der Zentrale INTEGRA 256 Plus mit externen Geräten oder mit dem Computer zu integrieren. INT-RS Plus ermöglicht die Verwaltung der Zentralen von anderen Firmen per Fernzugriff.

- RS-232 Schnittstelle für Anschluss an den Bedienteilbus
- Kommunikation mit dem Programm GUARDX
- Bedienung der Aufschaltung via RS-232
- offener Protokoll für Integration mit anderen Systemen (Implementierung des RS232-Protokolls auf der Seite des Fremdsystems erforderlich)
- galvanische Trennung zum Schutz der Potentiale



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen der Elektronikplatine	57x80 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	40 mA
Gewicht	42 g

