

# INT-RS Plus

## INTERFACE ZUR INTEGRATION DER SYSTEME

Das Modul **INT-RS Plus** erlaubt, die Alarmsysteme **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** und der Zentrale **INTEGRA 256 Plus** mit externen Geräten oder mit dem Computer zu integrieren. **INT-RS Plus** ermöglicht die Verwaltung der Zentralen von anderen Firmen per Fernzugriff.

- RS-232 Schnittstelle für Anschluss an den Bedienteilbus
- Kommunikation mit dem Programm **GUARDX**
- Bedienung der Aufschaltung via RS-232
- offener Protokoll für Integration mit anderen Systemen (Implementierung des RS232-Protokolls auf der Seite des Fremdsystems erforderlich)
- galvanische Trennung zum Schutz der Potentiale



## TECHNISCHE DATEN

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Umweltklasse                      | II           |
| Spannungsversorgung (±15%)        | 12 V DC      |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 57x80 mm     |
| Betriebstemperatur                | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme                 | 35 mA        |
| Max. Stromaufnahme                | 40 mA        |
| Gewicht                           | 42 g         |