

STAM-1 P

TARJETA BASE

La STAM-1 P es una tarjeta telefónica básica que forma parte de las receptoras de alarma **STAM-1** y **STAM-2**. A la tarjeta básica STAM-1 P pueden conectarse 15 tarjetas de expansión de distinto tipo (telefónicas, de Ethernet) y los módulos GSM.

El dispositivo es un receptor completo de datos enviados por las receptoras de alarma a través de la línea telefónica. Permite organizar el centro de supervisión que monitoriza el estado de los sistemas de alarma conectados. La STAM-1 P puede instalarse en el conector PCI de cualquier ordenador PC del cual lo único que se obtiene es la alimentación. Es posible hacer uso de otras soluciones de equipo tales como la instalación de las tarjetas en la caja STAM-BOX o en el sistema de la estación de monitorización con el micro servidor STAM-IRS incorporado. La comunicación con el ordenador PC se realiza a través del puerto RS-232 (conector DB-9). Cada tarjeta telefónica dispone del conector RJ-11 para conectar tan sólo una línea telefónica y esto supone atribuir a la receptora de alarma un sólo número de teléfono. Adicionalmente el dispositivo esta dotado del conector mini-jack que permite escuchar dada línea telefónica por medio de los auriculares o altavoces.

El módulo es compatible con más de diez formatos de transmisiones y reconoce automáticamente y se acomoda a la señal recibida. La cantidad de los datos recibidos por la tarjeta es ilimitada. Los datos se verifican al corriente. La tarjeta memoriza los últimos 250 señales recibidos.



- montaje en conector PCI en ordenador
- puerto RS-232 para conectar ordenador
- conector para conectar 1 linea telefónica para monitorem telefónico
- servicio de varios formatos de transmisión
- ajuste automático a formato de transmisión
- verificación de exactitud de datos
- recepción de datos sin limite
- buffor de ultimos 250 datos recibidos
- plena autodiagnóstica
- escucha de linea telefónica

