

## **ANT-LTE-O**

## ANTENNE POUR MODULES DE COMMUNICATION

L'antenne ANT-LTE-O est destinée à fonctionner avec des centrales d'alarme et des modules équipés de transmetteurs cellulaires munis d'un connecteur standard SMA. Utilisation : GPRS-A, GPRS-A LTE dans les centrales vendues sans boitier : PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA 32-WRL LTE. Si un adaptateur IPX-SMA est utilisé, l'antenne peut également fonctionner avec d'autres appareils utilisant les technologies suivantes : LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE.

- antenne pour appareils fonctionnant en technologies : LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
- connecteur SMA mâle
- montage à l'extérieur d'un boitier

