

INT-KNX

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ KNX


Модуль INT-KNX позволяет интегрировать систему охранной сигнализации INTEGRA с системой KNX, благодаря чему ПКП может управлять исполнительными устройствами (активаторами), подключенными к магистрали KNX, а шинные устройства могут управлять системой охранной сигнализации. Этим способом сочетание гибкости системы **INTEGRA** с широкой гаммой устройств KNX расширяет возможности этих систем.

Свойства:

- управление исполнительными устройствами (активаторами) KNX с помощью системы **INTEGRA**,
- прием информации из системы KNX приемно-контрольным прибором INTEGRA,
- подключение к шине KNX с помощью шинного соединения (BTM)
- настройка модуля с помощью бесплатного ПО **DLOADX**

В состав комплекта входит:

Модуль **INT-KNX**, переходник RJ11/BTM, руководство по эксплуатации



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 mA
Максимальное потребление тока	35 mA
Вес	140 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%