

## **INT-KNX-2**

## МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ KNX

INT-KNX-2 – это модуль расширения, позволяющий объединить функционал расширенной системы охранной сигнализации, построенной на базе прибора INTEGRA, и системы KNX. Сочетание гибкости системы INTEGRA и богатой гаммы устройств KNX расширяет возможности этих систем. Это решение предлагает и экономию финансовых средств. Возможность использования клавиатур системы охранной сигнализации для управления устройствами KNX исключает необходимость приобретения дорогих панелей управления KNX.

Модуль INT-KNX-2 позволяет управлять актуаторами с помощью прибора. Также существует возможность обратной отправки информации из системы KNX на прибор. Для установки не требуется модуль BTM, так как INT-KNX-2 оборудован гнездом KNX, с помощью которого подключается непосредственно к шине KNX. Настройка модуля осуществляется с помощью компьютера с установленной программой DLOADX. Модуль может устанавливаться в корпус вместе с прибором или вне универсального корпуса OPU-1 A.



- управление исполнительными устройствами (актуаторами) KNX с помощью системы INTEGRA
- получение информации из системы KNX приемно-контрольным прибором INTEGRA (версия v1.13 от дня 2015–03–11 или более поздняя)
- непосредственное подключение к шине KNX
- настройка рабочих параметров модуля с помощью программы DLOADX (версия v1.13.007 или более поздняя)
- печатная плата, спроектированная согласно требованиям стандартов для устройств системы KNX

## ТЕХДАННЫЕ

12 B DC -10 °C+55 °C 43 MA 50 MA
43 MA
50 mA
32 г
93±3%
80 x 57 mm
II

