BRACKET E-2A

EINSATZ ZUR BEFESTIGUNG DER VORHANGMELDER AGATE/AOCD–260

BRACKET E–2A ist Teil des Distanzhalters **BRACKET E** zur Wand– und Deckenmontage.

Der Einsatz ermöglicht die Montage von Meldern **AGATE**/ **AOCD–260** wie folgt:

- flache Montage
- am Halter **BRACKET A** / **BRACKET B**.

Am Einsatz kann auch der Befestigungsfuß **BRACKET A** / **BRACKET B** samt anderen, kompatiblen Meldern von SATEL (für Innenanwendungen) befestigt werden.

Der Einsatz wird am Hauptteil **BRACKET E–1 (GY)** befestigt.

Auf dem BRACKET E–2A wird der Sabotagesensor **BRACKET E–6** montiert.

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.