# INT-R

## MODULE D'EXTENSION UNIVERSEL POUR LECTEURS DE CARTES / PUCES

Module d'extension pour les centrales **INTEGRA** permettant de connecter des lecteurs de cartes et/ou des lecteurs de puces iButton pour réaliser le contrôle d'accès et l'armement/désarmement de la partition. Le module d'extension **INT–R** fonctionne avec les centrales d'alarme **INTEGRA** et **CA–64**.

**Caractéristiques :**

- possibilité de raccordement de deux lecteurs de cartes/de puces iButton
- compatible avec les lecteurs utilisant le format Wiegand 26
- relais pour commander une électrovalve/ gâche électrique
- entrée pour le contrôle de l'état de la porte
- entrée permettant l'ouverture de la porte à l'aide du bouton
- fonction de déblocage de la porte en cas d'alarme d'incendie
- entrée anti–sabotage

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe environnementale** | II |
| **Dimensions de la carte electronique** | 140 x 68 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10...+55 °C |
| **Tension d'alimentation** | 12 V DC ±15% |
| **Consommation de courant en veille** | 110 mA |
| **Consommation max. de courant** | 150 mA |
| **Poids** | 80 g |
| **Charge admissible de contacts du relais (résistante)** | 5 A / 30 V DC |
| **Humidité maximum** | 93 ±3% |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.