INT-IT-2

INSERITORE DI PROSSIMITÀ PER INSERIMENTO E DISINSERIMENTO IMPIANTO

Il modulo INT–IT–2 è un lettore di tessere di prossimità / tag, utilizzato per controllare le partizioni nei sistemi di allarme in base ai pannelli di controllo delle serie INTEGRA e VERSA. L'uso di questo modulo consente di armare / disarmare le zone assegnate senza dover ricordare e inserire il codice: il controllo dell'inserimento si ottiene portando il transponder passivo (ad esempio una scheda di prossimità) vicino al modulo. Questa operazione è confermata visivamente (dai LED) e acusticamente.

Il lettore supporta gli standard per transponder UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 .

- inserimento e disinserimento di partizioni con tessere di prossimità o tag
- gestione dei transponder passivi 125 kHz
- 3 modalità di comando partizioni programmabili
- segnalazione dell'operazione e dello stato di sistema con 3 LED
- segnalazione acustica
- compatibile con centrali **VERSA** ed **INTEGRA** (collegamento diretto con bus)

SCHEDA TECNICA

Frequenza operativa	125 kHz
Tastiere con zone aggiuntive	29
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	22 x 47 x 50 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	80 mA
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Standard supportati	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.